

Material: papel recubierto de 128 g
Desplegable de órgano
Tamaño de una sola página: 130X90m

íma

Fuente de agua recargable Manual de usuario

IMA-004

0.3.02.WF0101-ZX-00

01

Precauciones de seguridad

- Deseche todos los materiales de embalaje correctamente. Mantenga las bolsas de polietileno alejadas de los niños y las mascotas, estas bolsas podrían provocar asfixia.
- NO permita que los niños jueguen con, dentro o alrededor de la fuente de agua para mascotas.
- Para evitar lesiones, mantenga una estrecha supervisión cuando utilice el aparato cerca de niños.
- NO utilice la fuente de agua con mascotas que no puedan alcanzar la bandeja de agua o con alguna discapacidad física.
- NO coloque ningún objeto extraño en el tanque de agua.
- NO desmonte la jaula para mascotas salvo lo indicado en este manual del usuario.
- NO utilice el cuarto para mascotas para ningún otro uso que no sea el previsto.
- Utilice únicamente accesorios recomendados o vendidos por el fabricante. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar condiciones inseguras. Este producto solo es adecuado para un adaptador de corriente de salida CC de 5 V ... 1 A; utilice el adaptador de corriente que cumpla con los estándares nacionales y regionales pertinentes; de lo contrario, este producto se dañará o causará riesgos de seguridad. NO modifique la fuente para mascotas.
- NO opere ningún aparato si la unidad no funciona correctamente o ha sido dañada. No intente reparar el dispositivo usted mismo. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente de inmediato para obtener más instrucciones.
- Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación por seguridad cuando el aparato no esté en uso.
- Desconecte la fuente de alimentación antes de mantener y limpiar la máquina.

02

- Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso, o antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo.
- El enchufe del cable del adaptador de corriente no debe inundarse durante la limpieza.
- Este producto es sólo para uso en interiores.
- Este producto no puede funcionar sin agua.
- Nunca tire del cable de alimentación eléctrica para desconectar el enchufe del tomacorriente de pared.
- Si el enchufe de este dispositivo se moja, apague la electricidad de ese tomacorriente. NO intente desconectarlo.
- Verifique el dispositivo después de la instalación. NO lo enchufe si hay agua en los puntos de contacto o en el enchufe.
- Para evitar tropezones, siempre coloque el cable de alimentación fuera del camino del tránsito peatonal.
- No utilice el aparato en el baño.
- Cambie el filtro cada 2 semanas o cuando el caudal se haya reducido notablemente. Para dos o más gatos, es posible que deba reemplazar los filtros con más regularidad si se bloquean.

Precaución

- NO permita que las mascotas mastiquen ni traguen ninguna pieza.
- Manténgalo nivelado y no derribe el producto, de lo contrario provocará un mal funcionamiento o se derramará agua.
- No coloque este producto en el lavavajillas para limpiarlo.
- NO instale ni guarde la fuente de agua para mascotas donde esté expuesta a la intemperie o a temperaturas inferiores a 0 /40 .
- Lea y observe todos los avisos importantes que figuran en la fuente de agua para mascotas y en el embalaje.

03

Especificaciones

Nombre del producto: Fuente de agua automática para mascotas
Dimensiones: 7,36x6,96x6,96 pulgadas
Capacidad: 2,2 L
Material: ABS
Tensión nominal: 5V...1A
Potencia nominal: 0,5 W
Tipos de mascotas sugeridos: gatos y perros pequeños y medianos.

Cómo utilizar

● Siga los pasos para el uso inicial.
1. Remoje el filtro en un recipiente limpio durante 5 minutos con agua a 5 °C -50 °C.
Nota: Mantenga el nivel del agua entre el nivel mínimo y máximo. La bomba fallará si funciona en seco.

6. Coloque el dispensador de agua ensamblado en un suelo estable y enchufe el adaptador para pasar electricidad.

04

Cómo limpiar

1. El dispensador de agua debe limpiarse una vez aproximadamente 3 días después de su funcionamiento y el elemento filtrante debe reemplazarse una vez aproximadamente 2 semanas. Las piezas del dispensador de agua no se pueden limpiar en el lavavajillas. El nuevo elemento filtrante debe sumergirse en agua durante unos 5 minutos antes de poder utilizarse.

2. Enjuague la bandeja de agua potable, la bandeja del filtro, boquilla y tubo de silicona con agua limpia.

3. Ensamble la bomba de agua, manguera de silicona y el disco filtrante juntos.

4. Llene el tanque de agua con agua purificada, hasta el nivel MAX, pasar el cable USB de la bomba de agua por el depósito de agua, y montar el disco filtrante y el depósito de agua.

5. Coloque el elemento filtrante en la ranura de la bandeja del filtro, cubra la bandeja para beber, e inserte la boquilla.

6. Coloque el dispensador de agua ensamblado en un suelo estable y enchufe el adaptador para pasar electricidad.

Solución de problemas

¿Con qué frecuencia debo cambiar el filtro? ¿Dónde conseguir?	Se recomienda reemplazar el filtro cada 2 semanas. Por favor contáctenos en hello@imapets.com para comprar repuestos de filtros.
La bomba no bombea agua o "gorgeota". ¿Por qué?	Después de poner en marcha o limpiar por primera vez, espere unos minutos hasta que la bomba descargue el aire atrapado. Si la bomba aún no puede bombear agua; desmontar la bomba; reemplace la esponja y luego enjuague todos los residuos de la bomba con agua.
¿Por qué la bomba funciona y luego se detiene de vez en cuando?	Hay muy poca agua en el tanque. Llene con agua entre MIN y MAX.
El agua sigue derramándose fuera de la bandeja de agua.	Remoje el filtro en un recipiente limpio (no en el tanque de agua) durante 5 minutos antes del primer uso.
¿Con qué frecuencia debo limpiar el producto?	Límpielo cada 3 o 4 días y use el cepillo para limpiar la bomba cada 1 o 2 meses.
¿Por qué necesito remojar el filtro antes del primer uso?	Los filtros absorben más agua (y por lo tanto limpian más agua) cuando están mojados y expandidos. Remojar el filtro elimina las partículas que puedan haberse acumulado en el filtro.
La velocidad de salida del agua disminuye	Para el primer uso (o reutilización después de un almacenamiento prolongado), la bomba de agua necesita descargar aire; es normal si la velocidad de salida del agua disminuye.

05

06

www imapets.com
hello@imapets.com

FC CE RoHS

Made in China