

Guía del usuario de soundcore H30i (A3012)

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Descarga la aplicación soundcore para personalizar la configuración del EQ, actualizar el firmware y explorar más opciones.

Si tus auriculares no pueden conectarse con la aplicación soundcore, reinstala la aplicación o actualízala a la última versión en tu tienda de aplicaciones móviles.


Haz clic en este enlace para descargar: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

LLEVAR PUESTO




Póngase los auriculares con el logo "L" en la oreja izquierda y el logo "R" en la derecha. Regule la longitud de la diadema para que ajuste cómodamente.

CARGA




- Seca completamente el puerto USB antes de cargarlo.
- No encienda sus auriculares mientras se están cargando.
- Utilice el cable de carga USB-C suministrado y un cargador certificado para evitar cualquier daño.
- Cuando se carga, el indicador de los auriculares se ilumina en rojo.

ENCENDIENDO Y EMPAREJANDO




Presione y mantenga presionado el botón multifunción durante 3 segundos para encender. Los auriculares entran en modo de emparejamiento Bluetooth cuando se conectan por primera vez. Seleccione "soundcore H30i" en la lista de Bluetooth de su dispositivo para conectarse. Durante el emparejamiento, el indicador de los auriculares parpadea rápidamente en azul. Después de que el emparejamiento sea exitoso, el indicador permanece encendido durante 3 segundos y luego se apaga.

Emparejamiento manual



Para ingresar manualmente al modo de emparejamiento Bluetooth cuando los auriculares están apagados, presione y mantenga presionado el botón multifunción durante 5 segundos hasta que el LED parpadee en azul.


CONEXIÓN MULTIPUNTO



Los auriculares se pueden conectar a dos dispositivos al mismo tiempo.


Cuando ya esté conectado a un dispositivo, presione el botón multifunción dos veces para emparejarse con otro dispositivo.

CONTROLES DE BOTONES




	Encender/Apagar		Mantener pulsado durante 3 segundos
	Reproducir/Pausar		Pulsar una vez
	Canción siguiente		Mantener pulsado durante 2 segundos
	Canción anterior		Mantener pulsado durante 2 segundos
	Subir volumen		Pulsar una vez
	Bajar volumen		Pulsar una vez
	Responder/finalizar una llamada		Pulsar una vez
	Rechazar una llamada		Mantener pulsado durante 1 segundo
	Silenciar/Restaurar el micrófono		Pulsar dos veces
BassUp	Habilitar Bassup al reproducir música		Pulsar tres veces

ESCUCHA CON CABLE



Reproduzca audio en un dispositivo externo conectando el cable AUX de 3,5 mm suministrado. La escucha con cable se desconectará automáticamente del modo Bluetooth.


RESTABLECER



Si surge problemas de conectividad o de uso de las funciones, es posible que deba restablecer los auriculares.


En primer lugar, elimine el historial de emparejamiento del dispositivo Bluetooth. Presione y mantenga presionado el botón de volumen hacia arriba y el botón multifunción simultáneamente durante 5 segundos hasta que el LED parpadee en rojo tres veces.

GUIA DE LUZ LED



	Rojo intermitente
	Azul intermitente
	Azul fijo
	Luz apagada

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE



Se le avisará cuando se detecte una nueva versión de firmware al conectar los auriculares con la aplicación. Compruebe que los auriculares estén encendidos y conectados a un dispositivo hasta que termine la actualización del firmware. Durante la actualización, evite cualquier uso y asegure un acceso estable a internet.

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada	5V --- 0.8A
Capacidad de la batería	800mAh
Tiempo de carga	2 horas
Tiempo de reproducción	70 horas
Tamaño del diafragma	40mm
Respuesta de frecuencia	20 Hz-20 kHz
Impedancia	16Ω
Versión de Bluetooth	5.3
Alcance de Bluetooth	15 m